

# SOLAR

www.solaracessorios.com.br

SÃO MARCOS-RS

Fone (54) 3291 1897 3291 3363

## Manual de instalação estribo alumínio VW Amarok cab. simples

COD: A652 A652P

Item	Qtd	Descrição
1	2	Estribo LD/LE
2	2	Suporte dianteiro LD/LE
3	2	Suporte traseiro LD/LE
4	4	Travas simples M10
5	2	Travas dianteiras M16
6	2	Porcas M16 frenantes
7	2	Arruelas M16 x 35 grossa
8	2	Suportes de estribo LD/LE
9	4	Parafusos M10 x 25
10	12	Arruelas M10 lisa
11	8	Porcas M10 frenantes
12	8	Parafusos francês M8 x 20
13	8	Arruelas M8 lisa
14	8	Arruelas M8 de pressão
15	8	Porcas comum M8

## Passo a passo

Os suportes dianteiros de fixação são iguais em ambos os lados. Utilizando o item "5" insira-o no local indicado na figura ilustrativa abaixo e, após, insira os itens "2", "7" e "6" e dê leve aperto ao conjunto.

Os suportes traseiros de fixação são iguais em ambos os lados. Insira o item "4" no local indicado na figura ilustrativa juntamente com o item "3" e os itens "10" e "11" e dê leve aperto. Insira o item "8" e os itens "9", "10" e "11".

Insira os parafusos "12" na ranhura do estribo de alumínio juntamente com os itens "13", "14" e "15". Alinhe o estribo a seu gosto e dê aperto total ao conjunto.

## Lado carona

