



www.solaracessorios.com.br

São Marcos - RS

Fone (54) 3291 1897 3291 3363

Manual de instalação estribo alumínio Renault Master L1 Furgão
Manual de instalação estribo alumínio Renault Master L2 Grand Furgão
Cod: A421 A421P A422 A422P

Passo a passo

Para fixação do suporte principal 1 "D" insira a trava M12x40 simples "L" no orifício da travessa do chassi do veículo utilizando o suporte principal 1 "D", a arruela M12 lisa "N" e a porca M12 frenante "O" e dê leve aperto. Insira a trava M10x40 simples "K" na caixa de ar do veículo juntamente com o suporte principal 2 "D", a arruela M10 lisa "E" e a porca M10 frenante "F" inserindo, também, o parafuso M10x25 "C", arruela M10 lisa "E" e porca M10 frenante "F" no reforço da carroceria, dando leve aperto. Para fixação do suporte principal 4 repita o processo do primeiro suporte. Para finalizar insira os parafusos M8x20 francês "G" nas ranhuras do estribo de alumínio "A" e os suportes de estribo "B" juntamente com as arruelas M8 lisa "H", arruelas M8 de pressão "I" e porcas M8 comum "J" e dê leve aperto. Junte o conjunto do estribo com o conjunto inserido no veículo utilizando os parafusos M10x25 "C", arruelas M10 lisa "E" e porcas M10 frenante "F". Alinhe o conjunto no veículo e dê aperto total ao conjunto.

Item	Qtd	Descrição
A	1	Estribo alumínio LD
B	3	Suporte de estribo
C	7	Parafusos M10 x 25
D	3	Suportes principal 1, 2 e 4
E	15	Arruela M10 lisa
F	8	Porca M10 frenante
G	6	Parafusos M8 x 20 francês
H	6	Arruela M8 lisa
I	6	Arruela M8 de pressão
J	6	Porca M8 comum
K	1	Trava M10 x 40 simples
L	2	Trava M12 x 40 simples
N	2	Arruela M12 lisa
O	2	Porca M12 frenante

Obs: O comprimento total do estribo L1 Furgão 2300 mm e L2 Grand Furgão 2800 mm

