



# Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ Amaro C/D 2010...  
Códigos: 62532 / 62542

## Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qtd.	Código	Descrição
1	2	-	Perfil Estribo Alumínio
2	6	C62532.310	Sup. Estribo LM/LC
3	2	C95030.2051	Trava T0025
4	4	C58041.2031	Trava T0020
5	6	17	Parafuso M6x1,00x25
6	12	285	Arruela Lisa 1/4"
7	6	38	Porca A/F M6
8	6	40	Porca A/F M10x1,50
9	6	3	Arruela Lisa M10
10	6	690	PF. Cab. Quadrada M8
11	6	2	Arruela M8
12	6	39	Porca A/F M8

## Passo-a-passo

1. Fixar os suportes "2" na caixa de ar do veículo, utilizando as travas "3" e "4", arruelas "9" e porcas "8".
2. Para melhor fixar os suportes na camionete, fazer furação no chassi do veículo, após isso utilizar parafusos "5", arruelas "6" e porcas "7".
3. Montar o estribo "1" nos suportes utilizando os parafusos "10", arruelas "11" e porcas "12".
4. Ajustar acessório e dar aperto aos componentes.

## Ilustração

