

Endereço: Rua Padre Feijó, 780A Bairro: Industrial

Cidade: São Marcos - RS

País: Brasil CEP: 95190-000

E-mail: vendas@gedeval.com.br

Site: www.gedeval.com.br Fones: (54) 3291-1911

> (54) 3291-1671 (54) 3291-2510

Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Fixo




Compatível c/ 2008 2015...

Código: 959400

Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.



Compatível c/ 2008 2015...

Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qtd.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G959400.101	Suporte	-
2	1	609	Capa proteção	-
3	1	608	Esfera	-
4	1	606	Arruela de pressão 3/4"	-
5	1	607	Porca castelo 3/4"	Soquete 28
6	1	598	Contra pino	-
7	1	610	Tomada fêmea 6P	-
8	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
9	3	204	Arruela lisa M5	-
10	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
11	2	1110	Grampo 95mm	Soquete 17
12	6	3	Arruela Lisa M10 ZB	-
13	4	40	Porca A/F M10	Soquete 17
14	2	602	PF. M10x1,50x30 ZB	Soquete 17
15	2	597	Arruela de Pressão M10	-

Passo-a-passo:

- 1 Soltar escapamento para possibilitar a passagem do suporte "1".
- 2 Retirar tampões de borracha que cobrem as furações necessários para fixação do suporte "1".
- 3 Posicionar suporte "1" no chassis do veículo de modo que os furos do suporte figuem alinhados com a furação existente.
- 4 Fixar suporte "1" no chassis do veículo utilizando grampos "11", parafusos "14", arruelas "12" e "15" e porcas "13".
- 5 Montar esfera "3" e a capa proteção "2" no suporte "1", utilizando arruela "4", porca "5" e contra pino "6".
- 6 Montar a tomada fêmea "7" no suporte "1", utilizando parafusos "8", arruelas "9" e porcas "10".
- 7 Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.







Código: 959400

esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.

Caso o volume da carga se distancie da bola Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca altura ou se distancie da bola horizontalmente proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a o mesmo deve ter um ponto de fixação mais capacidade máxima de peso sobre a esfera.

elevado, a fim de minimizar os efeitos da