

ITENS NO KIT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	2	ESTRIBO OVAL
B	2	SUPORTE FIXO DIANTEIRO LM E LC
C	2	SUPORTE FIXO TRASEIRO LM E LC
D	4	SUPORTE MÓVEL LM E LC
E	4	TRAVA SIMPLES S/CAB. M8X30 (104,5X11,5)
F	2	TRAVA SIMPLES M10X35 (85X20)
G	2	TRAVA DUPLA M10X35 (100X30-50)
H	8	PARAFUSO SEXT. M10X25
I	8	PARAFUSO SEXT. M8X25
J	14	PORCA AUTO FREN. M10
K	4	PORCA AUTO FREN. M8
L	22	ARRUELA LISA M10
M	12	ARRUELA LISA M8

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

- Colocar trava de fixação (E e F) nas furações originais do veículo, juntamente com o suporte dianteiro (B), (imagem 1) e as travas (E e G) juntamente com o suporte traseiro (C) (imagem 2), para fixação das travas com os suportes utilizar as porcas e arruelas (J, K, L e M) conforme o esquemático da imagem abaixo;
- Montar os suportes móveis (D) no estribo oval (A) com os parafusos e arruelas (I e M);
- Posicionar o estribo (A) com os suportes móveis já montados nos suportes fixos já instalados no carro e fixá-los com os parafusos, porcas e arruelas (H, J e L);
- Após ter instalado e posicionado corretamente todo o conjunto, verificar se realizado o aperto necessário para a fixação do mesmo.
- Repetir todo procedimento para o lado do carona, lembrando que o conjunto é espelho do lado do motorista.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela;
- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista);
- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo;
- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material;
- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo;
- A **TRACK ACESSÓRIOS** não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos.

1



2

