

### ITENS NO KIT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	2	ESTRIBO ALUMÍNIO
B	2	SUPORTE DIANTEIRO LM E LC
C	2	SUPORTE TRASEIRO LM E LC
D	4	TRAVA SIMPLES VERGALHÃO M8X25 (Ø8X85)
E	4	TRAVA SIMPLES M10X35 (95X30)
F	8	PARAFUSO FRANCÊS M8X20
G	4	PORCA AUTO FREN. M10
H	12	PORCA SEXTAVADA M8
I	4	ARRUELA LISA M10
J	12	ARRUELA LISA M8
K	12	ARRUELA DE PRESSÃO M8

### INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela;
- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista);
- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo;
- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material;
- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo;
- A **TRACK ACESSÓRIOS** não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos.

### PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

1. Colocar trava de fixação (D e E) nas furações originais do veículo (imagem 1 e 2), logo fixar o suporte dianteiro (B) e suporte traseiro (C), para fixação das travas com os suportes utilizar as porcas e arruelas (G, H, I, J e K) conforme o esquemático da imagem abaixo;
2. Encaixar os parafusos francês (F) nos trilhos do estribo de alumínio (A);
3. Posicionar o estribo (A) sobre os suportes, cuidando sempre o alinhamento e deixando o adesivo na parte traseira do veículo e encaixar os parafusos na furação do suporte;
4. Fixar a plataforma nos suportes com porcas e arruelas (H, J e K);
5. Após ter instalado e posicionado corretamente todo o conjunto, verificar se realizado o aperto necessário para a fixação do mesmo.
6. Repetir todo procedimento para o lado do carona, lembrando que o conjunto é espelho do lado do motorista.

