

### ITENS NO KIT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	2	ESTRIBO TUBULAR 70mm
B	2	SUORTE DIANTEIRO LM E LC
C	2	SUORTE TRASEIRO LM E LC
D	2	TRAVA SIMPLES M8 (70X16)
E	2	TRAVA DUPLA REBITE M6 (130X19)
F	2	TRAVA DUPLA REBITE M6 (95X19)
G	6	PARAFUSO SEXT. M8X25
H	10	PARAFUSO SEXT. M6X25
I	2	PORCA AUTO FREN. M8
J	8	ARRUELA LISA M8
K	10	ARRUELA LISA M6

### PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

- Colocar o suporte dianteiro (B) na travas (D e F) e suporte traseiro (C) na trava (E) juntamente com parafuso M6 (J), na furação original do veículo. Fixar os componentes com os parafusos, porcas e arruelas (H, I, J e K) conforme o esquemático da imagem abaixo.
- Posicionar o estribo tubular (A) sobre os suportes já instalados no veículo, cuidando o alinhamento.
- Após, instalar o estribo tubular (A), utilizando os parafusos e arruelas (G e J).
- Após ter instalado e posicionado corretamente todo o conjunto, verificar se realizado o aperto necessário para a fixação do mesmo.
- Repetir todo procedimento para o lado do carona, lembrando que o conjunto é espelho do lado do carona.

### INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela;
- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista);
- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo;
- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material;
- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo;
- A **TRACK ACESSÓRIOS** não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos.

1



2

