



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> - Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUPOORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO. RANGER	
C	2	SUPOORTE DO ESTRIBO CENTRAL. RANGER	
D	2	SUPOORTE DO ESTRIBO TRASEIRO. RANGER	
E	2	TRAVA SIMPLES M10 DIANTEIRA	
F	2	TRAVA DUPLA M10 CENTRAL	
G	2	TRAVA SIMPLES M10 TRASEIRA	
H	12	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
I	4	PARAFUSO SEXTAVADO M8X25	
J	14	PORCA SEXTAVADA M8	
K	8	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10	
L	18	ARRUELA LISA M8	
M	14	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
N	8	ARRUELA LISA M10	
O	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	

Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

1 - Posicionar o suporte (B) na trava (E) como mostra a imagem 01 (dianteira), suporte (C) na trava (F) como mostra a imagem 02 (central), suporte (D) na trava (G) como mostra a imagem 03 (traseira). Fixá-las com os porcas e arruelas (K e N), ilustrado no esquemático da imagem 05. No suporte dianteiro (B) fixá-lo também com parafuso, porca e arruela (I, J, L e M) na furação do veículo.

3 - Colocar os parafusos francêses M8x20 (H) no estribo.

4 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento, deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.

5 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (J, L e M) como ilustrado na imagem 03.

6 - Colocar perfil de borracha tipo "U" (O) para acabamento.

7 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.

8 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

