



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMINIO	- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUPORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO	
C	2	SUPORTE DO ESTRIBO TRASEIRO	
D	2	TRAVA DUPLA M0	
E	2	TRAVA SIMPLES M10	
F	8	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
G	4	PARAFUSO SEXTAVADO M8X35	
H	12	PORCA SEXTAVADA M8	
I	6	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10	
J	12	ARRUELA LISA M8	
K	12	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
L	6	ARRUELA LISA M10	
M	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	

Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

- 1 - Posicionar o suporte (B) dianteiro na trava (D), suporte (C) traseiro na trava (E) como mostra as imagens. Fixá-las com os parafusos, porcas e arruelas (I e L), prender com os parafusos, porcas e arruelas (G, H, J e K) os suportes na carroceria do veículo como ilustrado no esquemático da imagem 02.
- 2 - Colocar os parafusos cab. francês M8x20 (F) no estribo.
- 3 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.
- 4 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (I e L) como ilustrado na imagem 01.
- 5 - Colocar perfil de borracha tipo "U " (M) para acabamento.
- 6 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
- 7 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

