Endereço: Rua Helio Rizzon, 120
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
Site: www.gedeval.com.br

Contatos:

E-mail: vendas@gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510
Fone / WhatsApp: (54) 99209-9222

Manual de Montagem e Manutenção

Engate de Reboque Removível

Compatível c/ Captur 2017...
Classe: ER-2T
Código: 84200

Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Respeitar os limites de carga do conjunto (vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:



Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes



Modelo de Ponteira Utilizado:



Sempre montar no furo que mantenha a ponteira mais próxima possível do veículo, reduzindo a alavanca sobre a estrutura.

Capacidade de tração: 800kg

Peso sobre a esfera: 50kg



Utilização correta do engate de reboque:



Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Compatível c/ Captur 2017...

Código: 84200

Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qtd.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G84200.101	Suporte	-
2	1	G34220.201	Ponteira	Furo Central
3	1	609	Capa proteção	-
4	1	608	Esfera	-
5	1	606	Arruela de pressão 3/4"	-
6	1	607	Porca castelo 3/4"	Soquete 28
7	1	598	Contra pino	-
8	1	610	Tomada fêmea 6P	-
9	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
10	3	204	Arruela lisa M5	-
11	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
12	1	G98200.2031	Pino trava da ponteira	-
13	1	600	Grampo R	-
14	1	1062	Pf. Allen 5/16 x 16 mm	Chave Allen Fornecida
15	4	G965400.203	Trava 0067	-
16	4	3	Arruela M10 ZB	-
17	4	40	Porca M10 ZB	Soquete 17
18	1	612	Tampão	Utilizar quando remover ponteira

Passo-a-passo:

1 - Remover Estepe do Veículo, passar uma trava (15) de cada lado pelo porta-malas, removendo temporariamente os acabamentos de borracha.
2 - Posicionar o suporte (1) no chassis do veículo de modo que o oblongo A do suporte fique alinhado com a furação existente. Fixar suporte (1) no chassis do veículo utilizando arruelas (16) e porcas (17). Marcar no furo B dianteiro do suporte e furar com uma broca de diâmetro Ø10,5mm. Passar a segunda trava (15), sendo uma de cada lado e montar junto ao suporte.
3 - Montar esfera (4) e a capa de proteção (3) na ponteira (2), utilizando arruela (5), porca (7) e contra pino (6).
4 - Encaixar a ponteira (2) no suporte (1) e travar o conjunto utilizando o pino trava (12) e o grampo (13).
5 - Apertar o parafuso (14) para eliminar a folga existente no acoplamento.
6 - Montar a tomada fêmea (8) no suporte (1), utilizando parafusos (9), arruelas (10) e porcas (11).
7 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.